

17: Техобслуживание, D5244T

V70 (00-08), 2005, D5244T, M56, YV1SW796252466374, 466374

5/12/2017



ПЕЧАТЬ

17: Техобслуживание, D5244T

Программа техобслуживания A

Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Управление автоматической коробкой передач -проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Стояночный тормоз -проверьте и отрегулируйте		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Наружное освещение -проверьте функционирование		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Омыватели и стеклоочистители ветровых стекол и фар -проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Двигатель -проверьте на наличие утечек		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Поднимите автомобиль											
Двигатель, коробка передач, коробка передач -проверьте на наличие утечек	При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Моторное масло, масляный фильтр -слейте масло. Замените масляный фильтр.	См. Масло/масляный фильтр, замена .	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Автоматическая коробка передач Масло обычно не нужно заменять. Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея.	В автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых с прицепом, замените масло согласно программе техобслуживания. AW55-50, см. Жидкость для коробки передач, замена .				x		x			x	
Топливный фильтр -слейте конденсат - замените	См. Топливный фильтр, опорожнение .	x	x		x	x		x	x		x
	См. Топливный фильтр, замена . На рынках с										

	загрязненным дизельным топливом - заменяйте с интервалом в 10000 км.			x			x			x	
Колеса и шины -проверьте	Проверьте на наличие повреждений и признаков износа.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1 20 12	2 40 24	3 60 36	4 80 48	5 100 60	6 120 72	7 140 84	8 160 96	9 180 108	10 200 120
Приводные валы -проверьте люфт -проверьте резиновые гофрированные чехлы		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Тормозные накладки, тормозные диски -проверьте	Тормозные колодки, передние, проверка Тормозные колодки, задние, проверка	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1 20 12	2 40 24	3 60 36	4 80 48	5 100 60	6 120 72	7 140 84	8 160 96	9 180 108	10 200 120
Тормозные магистрали, топливопроводы, топливный фильтр -проверьте на наличие утечки и повреждения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система выпуска выхлопных газов -проверьте	Проверьте: состояние, на наличие утечек, крепление.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1 20 12	2 40 24	3 60 36	4 80 48	5 100 60	6 120 72	7 140 84	8 160 96	9 180 108	10 200 120
Передняя подвеска, система рулевого управления -проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Подвеска задних колес -проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Полноприводные: Конечная передача, коническая передача -проверьте на наличие утечек	Проверьте уровень масла только, если есть утечка.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Полноприводные: Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир -проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Опустите автомобиль											
Воздухоочиститель - замените	Очистите корпус воздухоочистителя.			x			x			x	
Долейте моторное масло		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	1 20 12	2 40 24	3 60 36	4 80 48	5 100 60	6 120 72	7 140 84	8 160 96	9 180 108	10 200 120
Уровни жидкостей -											

моторный отсек -проверьте и откорректируйте уровень тормозной жидкости, жидкость системы сцепления, жидкость рулевого привода с усилителем, охлаждающую жидкость, промывочная жидкость.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Охлаждающая жидкость двигателя -проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Аккумулятор -проверьте полюсы, уровень электролита, крепление		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ремень привода вспомогательных агрегатов -замените согласно программе техобслуживания, или: -заменяйте ремень с интервалом максимум в 10 лет	См. Ремень привода вспомогательных агрегатов / натяжное устройство ремня, замена .							x			
Пункт программы:	год:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V70	км x 1000:	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Дизельные двигатели	мили x 1000:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Ремень распределительного механизма, натяжное устройство ремня, холостой шкив -замените согласно программе техобслуживания, или: -заменяйте с интервалами в 10 лет	См. Замена ремня распределительного механизма .								x		
Пункт программы:	год:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V70	км x 1000:	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Дизельные двигатели	мили x 1000:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Вентиляционный фильтр салона - замените		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Тормозная жидкость - замените	Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года.		x		x		x		x		x
	Жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
индикатор											

необходимости проведения техобслуживания - установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль	См. Переустановка индикатора необходимости проведения техобслуживания	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5/12/2017

ПЕЧАТЬ