




Рис.	Описание	Количество	PS	Номер части
1	РЕМЕНЬ СИДЕНИЯ, ЛЕВ. СТ., CHARCOAL, левый L.H.D	1.00		31267540
	РЕМЕНЬ СИДЕНИЯ, ЛЕВ. СТ., CHARCOAL, левый (30661910), R.H.D Для автомобилей без надувной подушки безопасности для пассажира.	1.00		31267538
	РЕМЕНЬ СИДЕНИЯ, ЛЕВ. СТ.,			

		CHARCOAL, левый (30734733), R.H.D Для автомобилей с надувной подушкой безопасности для пассажира.	1.00		6841792
	2	кнопка, серый/гранит	1.00		9196503
		кнопка, CHARCOAL	1.00		9194744
	3	СЕЛЕКТ. ЗАСЛОНКА, серый FC1; CH -589870, FC2; CH -588921	1.00		39966529
		СЕЛЕКТ. ЗАСЛОНКА, ЛЕВ., серый/гранит, левый FC1; CH 589871-, FC2; CH 588922-	1.00		39873710
		СЕЛЕКТ. ЗАСЛОНКА, ОАК FC1; CH -589735, FC2; CH -588746	1.00		39966530
		СЕЛЕКТ. ЗАСЛОНКА, ЛЕВ., ARENA, левый FC1; CH 589736-, FC2; CH 588747-	1.00		39873711
		СЕЛЕКТ. ЗАСЛОНКА, ЛЕВ., песочный/бежевый, левый FC1; CH -589874, FC2; CH -588785	1.00		39966531
		СЕЛЕКТ. ЗАСЛОНКА, ЛЕВ., песочный/бежевый, левый FC1; CH 589875-, FC2; CH 588786-	1.00		39873712
	4	винт фланца M10x20	2.00		985046
	5	пластик. шайба	2.00	NS	
	6	концевое соединение	1.00		8623448
	8	винт с шестигр. головкой M10x14	1.00		986343
	9	замок ремня EXC V70R	1.00		6841697
		замок ремня V70R	1.00		8623453
	10	• винт с шестигр. головкой M10x22.5	1.00		986185
	11	• пружинная шайба	1.00		3543662
	12	• пластик. шайба	1.00	NS	
	13	• шайба	1.00	NS	
	14	• пластик. шайба	1.00	NS	
	15	Belt reminder base EXC (AU), (CA), (JP), (US) Для включения программного продукта напоминателя ремня безопасности, Европа.	1.00	SW	9499453

17/8/2017

ПЕЧАТЬ