

17: Техобслуживание, D5244T



V70 (00-08), 2005, D5244T, M56, YV1SW796252466374, 466374

5/12/2017

ПЕЧАТЬ

17: Техобслуживание, D5244T

Программа техобслуживания B

Пункт программы: V70	год: км x 1000: мили x 1000:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
		132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Дизельные двигатели											
Управление автоматической коробкой передач -проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Стояночный тормоз -проверьте и отрегулируйте		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Наружное освещение -проверьте функционирование		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Омыватель и стеклоочистители ветровых стекол и фар -проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Двигатель -проверьте на наличие утечек		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70	год:	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Дизельные двигатели	км x 1000:	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
	мили x 1000:	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
Поднимите автомобиль											
Двигатель, коробка передач, коробка передач -проверьте на наличие утечек	При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Моторное масло, масляный фильтр -слейте масло. Замените масляный фильтр.	См. Масло/масляный фильтр, замена .	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Автоматическая коробка передач Масло обычно не нужно заменять. Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея.	В автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых с прицепом, замените масло согласно программе техобслуживания. AW55-50, см. Жидкость для коробки передач, замена .		x			x			x		
Топливный фильтр -слейте конденсат - замените	См. Топливный фильтр, опорожнение .	x		x	x		x	x		x	x
	См. Топливный фильтр, замена . На рынках с загрязненным дизельным топливом -		x			x			x		

	заменяйте с интервалом в 10000 км.										
Колеса и шины -проверьте	Проверьте на наличие повреждений и признаков износа.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	11 220 132	12 240 144	13 260 156	14 280 168	15 300 180	16 320 192	17 340 204	18 360 216	19 380 228	20 400 240
Приводные валы -проверьте люфт -проверьте резиновые гофрированные чехлы		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Тормозные накладки, тормозные диски -проверьте	Тормозные колодки, передние, проверка Тормозные колодки, задние, проверка	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Тормозные магистрали, топливопроводы топливный фильтр -проверьте на наличие утечки и повреждения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система выпуска выхлопных газов -проверьте		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	11 220 132	12 240 144	13 260 156	14 280 168	15 300 180	16 320 192	17 340 204	18 360 216	19 380 228	20 400 240
Передняя подвеска, система рулевого управления -проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Подвеска задних колес -проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Полноприводные: Конечная передача, коническая передача -проверьте на наличие утечек	Проверьте уровень масла только, если есть утечка.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Полноприводные: Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир -проверьте на наличие признаков износа		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Опустите автомобиль											
Воздухоочиститель - замените	Очистите корпус воздухоочистителя.		x			x			x		
Долейте моторное масло		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	11 220 132	12 240 144	13 260 156	14 280 168	15 300 180	16 320 192	17 340 204	18 360 216	19 380 228	20 400 240
Уровни жидкостей - моторный отсек -проверьте и отрегулируйте тормозную жидкость, жидкость системы сцепления, жидкость рулевого привода с усилителем, промывочная жидкость, охлаждающую жидкость		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Охлаждающая жидкость двигателя -проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Аккумулятор -проверьте: полюсы, уровень электролита, крепление		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ремень привода вспомогательных агрегатов -замените согласно программе техобслуживания, или: -заменяйте ремень с интервалом максимум в 10 лет	См. Ремень привода вспомогательных агрегатов / натяжное устройство ремня, замена .						x				
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	11 220 132	12 240 144	13 260 156	14 280 168	15 300 180	16 320 192	17 340 204	18 360 216	19 380 228	20 400 240
Ремень распределительного механизма, натяжное устройство ремня, холостой шкив -замените согласно программе техобслуживания, или: -заменяйте с интервалами в 10 лет	См. Замена ремня распределительного механизма .						x				
Пункт программы: V70 Дизельные двигатели	год: км x 1000: мили x 1000:	11 220 132	12 240 144	13 260 156	14 280 168	15 300 180	16 320 192	17 340 204	18 360 216	19 380 228	20 400 240
Вентиляционный фильтр салона - замените		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Тормозная жидкость - замените	Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года.		x		x		x		x		x
	Жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
индикатор необходимости проведения техобслуживания - установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль	См. Переустановка индикатора необходимости проведения техобслуживания .	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5/12/2017

ПЕЧАТЬ